

投虏 ▶ 设备/想	辛密码 :3305 ^{试:108无线投屏}	一 无线投屏使用说明 —	安卓设备	服务器不可达
• 放点曲	号:12345678 地址:192.168.206.132	 ■ Wixiaa-20011电脑 ● 打开Windows电脑WiFi开关 ● 打开投影中心"连接"设置(快速键:[□+区)) 	 打开安卓设备WIFH关 在控制中心找到"元线短岸" (元线型示/多屏其动) 按房间号选择投屏设备 	
	162			
	0			



